

Nº	ITEM	km x 1.000										
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
1	Líquido de la transmisión						C					
2	Líquido de frenos				C			C				
3	Líquido refrigerante				C				C			
4	Niveles (refrigerante, batería, líquidos y otros)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5	Mangueras y cañerías del sistema de refrigeración del motor eléctrico	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6	Electroventilador de refrigeración	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
7	Estado de arnes de conexión del motor eléctrico	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
8	Filtro de Polen	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	
9	Revisión de cañerías y conectores del A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10	Puerto de carga y tapa protectora	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Batería de alto voltaje	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	Estado batería (12 V)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
13	Scanner del sistema	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
14	Frenos	Aseo e inspección de pastillas Del. y Tras.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
		Flexibles de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Funcionamiento Freno de mano Elect.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
		Jgo. Libre del pedal	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Manguera del servo freno, conectores y valvula (si equipa	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
15	Dirección eléctrica EPS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16	Sistema de suspensión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17	Eje de transmisión delanteros	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18	Neumáticos	Desgaste banda de rodadura	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Rotación	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
19	Lubricación de puertas, cerraduras y chapas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
20	Revisar funcionamiento de cinturones de seguridad, estado de hebillas, fijación	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>TIEMPO (h)</b>		2,7	2,7	2,7	3,6	2,7	2,9	2,7	3,6	2,7	2,7	

### LEYENDAS

- C: Cambiar
- R: Realizar
- I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

Fecha	OT:	Probador:
-------	-----	-----------